

## **EINBAUTIPPS DECODERANSCHLUSS IN LOK OHNE SCHNITTSTELLE**

Wenn Sie Ihren Decoder in eine Lok ohne Schnittstelle einbauen wollen, empfehlen wir die Anfertigung eines „Schnittstellensteckers“.



Trennen Sie einfach von einer Buchsenleiste zweimal 4 Buchsen mit einem Bastelmesser ab. Stecken Sie die Buchsenreihen auf den Stecker Ihres Decoders und löten Sie die Verbindungskabel zur Lok direkt an die Buchsenleisten.

Das ist die kostengünstigste Lösung, um Ihren Decoder leicht ein- und ausbauen zu können.

Die passenden Buchsenleisten finden Sie bei CONRAD ELECTRONIC unter der Artikelnummer 740438.

Gutes Gelingen!

Ihre  
SoundManufaktur